

# ILDSLUKKERE

## Vælg den rette ildslukker

	BRANDTYPE					
	A	B	C	E	PERSON	MARK
2700 APOLLO SLANGEVINDE	1			#	1	
3000 APOLLO BRANDTÆPPE					1	
3010 BRANDDASKER						1
3015 HÅNDSPRØJTEBATTERI	1			#	1	
6000 UNIVERSALPULVERSLUKKER 2 KG	1	1	1	1	1	
6001 UNIVERSALPULVERSLUKKER 6 KG	1	1	1	1	1	
6003 UNIVERSALPULVERSLUKKER 12 KG	1	1	1	1	1	
6005 KULSYRESNESLUKKER 2 KG	2	1	1	1	#	
6006 KULSYRESNESLUKKER 5 KG	2	1	1	1	#	
6009 VANDSLUKKER, TRYKLADET 10 LTR.	1			#	1	

### Signaturforklaring:

- A = A-brande Brande i glødedannende materialer, såsom træ, papir, tekstiler, og lignende.
- B = B-brande Brande i væsker, såsom benzin, olie, petroleum, maling og lignende.
- C = C-brande Brande i gasarter, såsom bygas, naturgas, acetylen og lignende.
- PERSON = Personbrande.
- MARK = Markbrande, brande i lyng, græs og lignende.
- 1 = Velegnet.
- 2 = Mindre egnet.
- # = Må ikke anvendes
- E = E-brande Brande i strømførende elektrisk udstyr og installationer.  
 E er ikke standardiseret som selvstændig brandtype, men er her taget med for at fortælle, hvilke ildslukkere der kan anvendes, men også hvilke der ikke må anvendes.